

～i-FlashDriveHDアプリをインストール済みの方へ～

「i-FlashDriveHD」アプリと
「S-Drive」アプリのどちらもインス
トールされている場合



上記の様なメニューが表示される
ので無視をタップし、「S-Drive」ア
プリを起動しご使用ください。

「S-Drive」アプリを起動し
ライトニング フラッシュメモリを
iPhoneなどにさした場合



上記の様なメニューが表示される
ので無視をタップし「S-Drive」ア
プリをそのままご使用ください。

※「i-FlashDriveHD」アプリをインストールされていてアプリ内に必要なデータがない方は、
アプリをアンインストールすることをおすすめ致します。
アンインストールすると上記の様なメニュー画面は表示されません。

※「i-FlashDriveHD」アプリをインストールというメニューが出てきた場合は
無視をしていただくようお願い致します。