

この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

i-FlashDrive Evo 取扱説明書(詳細版)です。

(無断転載・複製を禁じます。)

## 目次

## 改版履歴

iDeviceとEvoの接続 .....	P2
アプリのインストール .....	P3, P4
アプリ、インストール後のユーザー登録画面について .....	P5
アプリの起動とホーム画面 .....	P6
本体(アプリ内)と 外付けドライブとは .....	P7, P8
14個のアイコンとその機能 .....	P9, P10
データセキュリティの設定と注意 .....	P11~P14
iDevice「設定」プライバシー画面 .....	P15
ファイルやフォルダのロック .....	P16
ファイルやフォルダのロック解除 .....	P17
ロックされたファイルの見え方 .....	P18
セキュリティとロック(まとめ) .....	P19
本体中 写真・動画を本体(アプリ内)へコピー .....	P20
本体中 写真・動画を外付けドライブへコピー(その1) ..	P21
本体中の写真・動画のコピー(その2) ライブラリから ..	P22
本体中の写真・動画のコピー(その3) クリップボードから	P23
外付けドライブの写真を本体アプリ内へコピー.....	P24
外付けドライブの写真をカメラロールへ直接コピー .....	P25
Dropbox関係の説明 .....	P26
アドレス帳、カレンダー、写真バックアップの説明 .....	P27
全てのバックアップの説明 .....	P28
音声録音の使い方 .....	P29
制限事項など .....	P30

初版	2014/11/26
第2版	2014/12/11

iDevice と Evoの接続




お手持ちのiDeviceのライトニング端子にしっかりと「Evo」を挿入してください。


**<取り外し時の注意事項>**  
本製品内蔵のLEDが青色や赤色もしくは両方の色で点滅している際の本製品の取り外し、接続機器の電源切断・再起動はデータの破損・故障の原因につながります。アプリの処理終了、LEDの点灯が消えている状態で取り外しをお願いします。

## アプリのインストール（その1）

1. ご使用の iPhone/iPad (以降 "iDevice") がライトニングコネクタやiOSに対応していることをご確認ください。(注)申し訳ありませんが、iPod製品は動作保証外です。
2. ご使用のiDeviceに無料アプリ "i-Flashdrive one"をAppStoreよりダウンロードしインストールします。(注)お買い上げの製品は“EVO”ですが、アプリは“ONE”をインストールします。



App Storeをタップ



アプリを検索し  
"i-Flashdrive one"をタップ



インストールをタップ

## アプリのインストール（その2）



iDevice内・アプリ「カレンダー」「連絡先」「写真」などへのアクセスやバックアップを行う場合は「OK」をタップする必要があります。

次ページにユーザー登録に関する説明がありますので、確認の上、対応をお願い致します。

セキュリティ用 Password設定です。後日このPasswordを変更する場合はPage14の説明も参考にしてください。

## アプリ、インストール 利用者登録画面について

本製品を購入し、新しくアプリをインストールした場合に、以下のような利用者登録画面が表れますが、スキップすることも可能です。お客様のセキュリティ重要度にて選択をお願い致します。また、この利用者登録は後日、別画面にて設定する事も可能です。



i-FlashDrive

スタート

スキップ

送信

後日登録の場合は  
「スキップ」をタップ

指示に従い、登録情報を入力後に"送信 (Send)"をタップしますと、登録したEメールアドレスにPhotoFastから認証メール(下記例)が送信されますので、受信し4桁の認証コード数字を画面入力お願い致します。

Mail Title : PhotoFast i-FlashDrive Confirmation Code  
Please enter the confirmation code below into your ONE app:


1416 — **認証コード**

Thanks,  
The PhotoFast Team

You are receiving this message because we need to verify your email address.

続いて、本アプリへの"PASSWORD" 設定  
外付けメモリへの"PASSWORD"設定を行います。


## アプリの起動とホーム画面



i-FlashDrive のアイコンを  
タップします。



i-FlashDrive



スタート画面が  
現れた場合は  
「スタート」を  
タップします。

正常起動で「ホーム  
画面」が表示され  
ます。

## ホーム画面



セキュリティを強化し  
Passwordを設定した  
場合は、Passwordを  
求められます。

本体(アプリ内)と 外付けドライブ とは(その1)



本体(アプリ内)とは  
i-Device本体側に確保  
された、Evo用のメモリ  
領域を指します。



外付けドライブとは  
「購入された Evo」の  
メモリ領域を指します。



外付け側へ

本体側へ




本体(アプリ内)と 外付けドライブとは(その2)



例えば「ミュージック」アイコンをタップした場合



本体(アプリ内)  
i-Device本体側に存在する音楽ファイルの表示











外付けドライブ中に存在する音楽ファイルの表示





## 14個のアイコンとその機能(その1)

	ミュージック	音楽ファイルが分類されます。
	写真	写真ファイルが分類されます。
	ビデオ	動画ファイルが分類されます。
	ドキュメント	MS-Officeアプリなどで作成された文書ファイルが分類されます。
	その他のファイル	上記分類外のファイルが表示されます。
	音声録音	本アプリを使ったボイスレコーディングとして使います。
	本体(アプリ内)	本体アプリ内に存在する全てのファイルを表示します。
	外付けドライブ	外付けドライブ内に存在する全てのファイルを表示します。

## 14個のアイコンとその機能(その2)



Dropbox

Dropboxとのファイル連携を制御します。



カレンダーバックアップ

本体アプリ「カレンダー」の内容をバックアップします。



アドレス帳バックアップ

本体アプリ「連絡先」の内容をバックアップします。



写真バックアップ

本体アプリ「写真」の内容をバックアップします。



全てをバックアップ

上記3つ(カレンダー、連絡先、写真)の内容を全てバックアップします。



検索

i-FlashDriveアプリ内部のファイルを検索します。

## データセキュリティの設定と注意（その1）



データセキュリティの設定と注意 (その2)

 この表示状態が「ON」です。

 この表示状態が「OFF」です。

オプション		
	ロック中のファイルを表示	
	ファイル拡張子の変更	
	データセキュリティ	>
ヘルプ		
	よくある質問	>
	ビデオチュートリアル	>
	i-FlashDriveについて	>
	バグの報告	>

ロックをかけたファイル名、ファイルの存在を表示させるか否かをスイッチで変更します。

ファイルの拡張子の変更許可をスイッチで変更します。

セキュリティ関係の設定です。ページ13にて詳しく説明します。

申し訳ありません。  
この項「ヘルプ」関係は工事中です。  
Evoの前機種である”HD”のヘルプが表示されます。


## データセキュリティの設定と注意（その3）



この表示状態が「ON」です。



この表示状態が「OFF」です。



「連絡先」アプリに保存された、アドレスの自動バックアップをスイッチで変更します。

「カレンダー」アプリに保存された、予定の自動バックアップをスイッチで変更します。

「写真」アプリに保存されている、写真の自動バックアップをスイッチで変更します。



クラウド「Dropbox」とのリンクをスイッチで変更します。  
Dropbox関係の説明はPage 22 を参照して下さい。

ソーシャルメディア、フェイスブックとの連携をスイッチで変更します。

## データセキュリティの設定と注意（その4）




表示の状態が「ON」です。  
ONの場合、アプリ起動時にPassword  
の入力を求められます。


表示の状態が「ON」です。  
「アクセサリのロック」とはUSB端子側  
に付加するロック機能です。  
**ONの場合、お使いのPC USB端子に  
Evoを挿しても、セキュリティが  
かかった状態なので、PCはEvoを  
全く認識しません。（表示しません。）**  
PCで認識させるには、EvoをiDeviceに  
挿し、「OFF」側に変更する必要があります。

初期購入時などに設定したPasswordを  
変更する場合に使用します。

## iDevice 「設定」 プライバシー画面



「設定」を  
タップ



プライバシー  
をタップ



i-FlashDriveがONの位置に無いと連絡先バックアップなどが出来ません。



i-FlashDriveがONの位置に無いと写真へのアクセスやバックアップなどが出来ません。

## ファイルやフォルダのロック


ドキュメント・ファイルで説明します。




ドキュメント  
をタップ



画面右上肩の  
アイコン  
をタップ 



ファイルの前に  
○が表示される  
のでロックする  
ファイルを選択  
タップ(複数可)



ロックアイコン  
をタップ

ロックアイコンが  
見えない場合は  
画面右下「さらに」  
をタップ



ロックPassWord  
を入力し、確認  
欄にも同様の  
PassWordを入力  
します。

チェックマーク  
アイコンをタップ  
してロック完了。

ロックされたファイルは  
「その他のファイル」に  
分類されます。






ファイルやフォルダのロック解除



「その他のファイル」をタップ





ロック解除するファイルを選択  
タップ  
(複数選択は出来ません)




PassWordを入力し、  
チェックマークアイコンをタップ



ロックされたファイルの見え方



ロックしたファイルを開けようとすると右のメッセージとなります。



## セキュリティとロック(まとめ)

アプリケーションを起動する際に、PASSWORDを設定できます。

- ✓ 四桁の任意数字で設定します。
- ✓ アプリケーション内に保存したファイルを第三者アクセスから防御します。

外付けドライブ(Evo)に PASSWORD を設定できます。

- ✓ 四桁の任意数字で設定します。
- ✓ Evo内に保存したファイルを第三者アクセスから防御します。

本体アプリケーション内にて、フォルダやファイルに暗号化、PASSWORD設定出来ます。

- ✓ 任意文字と数字にて設定します。(英文字と数字を推奨します)
- ✓ 本体アプリ内でロックしたフォルダやファイルを、外付けドライブ(Evo)に移動やコピーが可能です。



### なぜ「外付けドライブ」コンテンツを直接ロック出来ないの？

ファイルロック時は多くの電力を消費します。ロック途中で外付けEvoが外れるなどのアクシデントで、ロック不完全・ファイル破損などの不具合を防止する目的で外付けドライブ中のファイルを直接ロックする機能を付加していません。



**本体中 写真・動画を本体(アプリ内)へコピー**

iDeviceで撮影した写真や動画を、Evo アプリ内へのコピーする方法です。  
外付けしたEvoへ直接コピーする方法は次ページにて解説します。



写真アイコン  
をタップ



動画の場合は  
右隣のビデオ  
アイコンを  
タップします。

カメラロール  
をタップ

コピーする  
写真をタップ

(選択された  
写真には  
チェックマーク  
が付きます)

アプリ右上  
にあるチェック  
マークをタップ

本体(アプリ内)  
に選択された  
写真がコピー  
されます。

## 本体中 写真・動画を外付けドライブへコピー(その1)


iDeviceで撮影した写真や動画を、外付けしたEvoへ直接コピーする方法です。




写真アイコンをタップ




動画の場合は右隣のビデオアイコンをタップ



外付けドライブをタップ後カメラロールをタップ



コピーする写真をタップ  
(選択された写真にはチェックマークが付きます)



アプリ右上肩にあるチェックマークをタップ



外付けドライブに選択された写真がコピーされます。

本体中の写真・動画のコピー(その2) ライブラリから




ホーム画面から外付けドライブへ




外付けドライブをタップ



画面右下の+アイコンをタップ



表示された次画面にて「ライブラリ」をタップ



カメラロール内の写真などが表示されるのでコピーする写真を選択タップ



外付けドライブに選択された写真がコピーされます。

画面右上肩のチェックマークアイコンをタップ


本体中の写真・動画のコピー（その3） クリップボードから



写真アプリ  
を起動



コピーする  
写真を選択  
タップ




画面左下の  
アイコン  
をタップ



コピーをタップ



EVOアプリ  
を起動し  
コピーする  
場所を選択  
タップ



画面右下に表示  
された+アイコン  
をタップ

次に表示された  
画面にて  
「クリップボード」  
をタップ  
(コピー開始)



EVO アプリ内に  
写真がコピー  
されました。


外付けドライブの写真を本体アプリ内へコピー



外付けドライブ  
をタップ



画面右上肩の  
アイコンをタップ



コピーする  
写真を選択  
タップ



コピーする場所を  
選択タップ



ここにコピーを  
タップ




外付けドライブの写真をカメラロールへ直接コピー



外付けドライブをタップ



画面右上肩のアイコンをタップ



コピーする写真を選択  
タップ

画面左下のアイコンをタップ



画像を保存アイコンをタップすると写真アプリ内にコピーが開始されます。

**修正中**

画像を保存した際に、上写真のようなメッセージが表示されても、構わずキャンセルをタップしてください。コピーは実施されます。

## Dropbox関係の説明

Dropbox(ドロップボックス)はクラウド型のオンライン・ストレージサービスです。お客様が契約された(ドロップボックス)アカウントと本アプリとの連携が可能で、データの共有やファイルの同期が可能となります。



ドロップボックスのアイコンをタップ



ドロップボックスとの連携を図るために、お客様のアカウント(メールアドレス)とPasswordを入力します。



## <使い方・事例> 写真をドロップボックスにアップロード



写真を選択しコピーをタップ




コピー場所にDropboxを選択タップ



ここにコピーをタップするとコピーが始まります。

アドレス帳、カレンダー、写真バックアップの説明



iDeviceの画面



連絡先



アドレス帳  
バックアッ

Apple純正アプリ  
「連絡先」の内容を  
バックアップします。



カレンダー



カレンダー  
バックアッ

Apple純正アプリ  
「カレンダー」の内容を  
バックアップします。



写真



写真  
バックアッ

Apple純正アプリ  
「写真」の内容を  
バックアップします。



バックアップ・アイコンをタップ  
しますと、次画面が表示され  
「バックアップ」をタップしますと  
保存が始まります。

出来ない場合は、本取説 Page14  
iDevice「設定」 プライバシー画面  
を参照してください。

**バックアップの内容は「外付けドライブ (Evo)」に保存されます。**

全てをバックアップの説明



全てをバックアップ  
をタップ




Apple純正アプリ  
「カレンダー」の内容

Apple純正アプリ  
「連絡先」の内容

Apple純正アプリ  
「写真」の内容

3つの内容  
全てをバックアップします。



上記3つのフォルダーが自動  
作成され、バックアップ内容が  
それぞれに入ります。

Windows PC上では



## 音声録音の使い方



音声録音の  
アイコンを  
タップ

マイク・アイコン  
をタップし、音声  
録音を開始しま  
す。

録音を停止し、  
画面右上肩の  
アイコンをタップ  
し「保存」します。

録音・保存したファイルは  
ミュージックに分類されています。  
ミュージックアイコンをタップ  
ファイル名は  
日付と時間が明示された  
ファイル名になります。

録音が出来ない時のチェックポイント  
お使いのiDevice「設定」「プライバシー」「マイク」とタップし「i-FlashDrive」のスイッチがONであることを確認して下さい。

## 制限事項など

### <制限事項>

本製品のFile Format は "FAT32"形式を使用しています。  
FAT32 仕様上の制限事項として、扱えるFile sizeの最大値は 4Gbyte となります。  
(1ファイルが 4Gbyte を超えるファイルの移動、コピーなどは行えません。)

著作権保護のルールから、iTuneを介してダウンロードした音楽ファイルなどの取り出しは出来ません。

iDevice内で編集したMS Officeファイルを直接本製品(Evo)へ保存する事は出来ません。(Dropboxを介したファイル移動となります。)

●お問合せ/修理受付窓口

**STAYER**

☎ 03-5315-4565 (平日10:00~12:00 / 13:00~17:00)

<http://www.stayer.co.jp>

Eメール [support@stayer.co.jp](mailto:support@stayer.co.jp)

会社住所 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6階