













ST-BS01 ワイヤレススピーカーフォン ペアリング手順

◆ペアリングについて

- ・スピーカーを初めて使用する場合、接続する携帯電話とペアリングする必要があります。
- ・携帯電話の機種ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず接続する携帯電話の取扱説明書 (Bluetoothの項目など)を参照してください。

※ペアリング:携帯電話機器へのBluetooth機器の登録 ※接続:ペアリング済み機器との待ち受け

	スピーカーフォン本体	Bluetooth対応 携帯電話	ペアリング手順
手順1	 <p>電源 OFF</p>	 <p>電源 ON</p>	スピーカーフォン本体 (電源オフ状態) と携帯電話 (電源オン) を手元に準備します。
手順2	 <p>① 電源 ON</p> <p>② モードキーを短く1回押す。</p>		①本製品の横にある電源スイッチをオンにして、②モードキーを短く1回押します。
手順3	 <p>青と赤の交互点滅</p>		LEDインジゲーターが、青と赤の交互点滅になります。点滅しない場合、①と②を何度か繰り返して下さい。
手順4			 <p>Bluetooth ON</p>
手順5		 <p>周辺機器の検索</p>	携帯電話で、周辺機器の検索(サーチ)をします。(お手持ちの携帯電話の取扱説明書を参照して下さい) ※周辺に他の周辺機器やワイヤレス接続のPCが多い環境では、一度で検索できない場合があります。何度かお試し下さい。
手順6		 <p>検索リスト</p> <p>ST-BS01</p> <p>選択</p>	携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、本製品の「ST-BS01」を選択します。 ※検索リストに「ST-BS01」が表示されない場合、表示された他の履歴を消去し再度お試し下さい。
手順7		 <p>パスキー (必要な場合)</p> <p>0000 (ゼロを4つ)</p>	携帯電話の機種によっては、パスキーの入力が必要です。「0000」を入力して下さい。
手順8		 <p>2回青点滅後、約7秒間隔の青点滅</p>	 <p>登録完了</p>

◆ペアリングについて

※ペアリングできない場合は、①～⑧を何度かお試し下さい。何度か試みると成功する場合があります。

※一度ペアリングを完了すれば、スピーカーの電源をオフにしても履歴が残ります。

電源をオフにした後、再度電源をオンにすると自動的に接続を行います。(携帯電話の機種によっては、ペアリング済みの機器を「Bluetooth接続待ち」の状態にしたり、接続時に操作が必要な場合があります。お使いの携帯電話のBluetooth接続方法を必ず後確認下さい。)