

STAYER Fine Point Pro Avance (アバンス) 取扱説明書


この度は、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、重要な注意事項と製品の取扱方法を示しています。ご使用前に必ず本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、本書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

対応機種

iPad シリーズ/iPad mini/iPad Air/iPhone4,4S/iPhone5,5S,5C,6 / Android デバイス

本製品はiOSデバイス向けに調整されていますが、Android等その他一般的な静電方式タッチパネルデバイスでご使用が可能です。一部、安価なスマホ・タブレットにて動作保証出来ない機種があります。詳しくは弊社ホームページにて。http://stayer.co.jp/products/fine-point-pro-avance/

各部の名称と機能



はじめに

本製品をご使用になる前に、乾電池をセットしてください。

- 1.最上部のキャップを反時計方向に回し、キャップを外します。
- 2.単4電池を用意し、図の方向で装着します。
- 3.キャップの正しい位置を決め時計方向に回し、しっかりと閉めます。

※乾電池の向きにご注意ください。
単4形乾電池は、図の向きでセットしてください。
(+がペン先方向を向くように)



使用方法


タッチペン中央部にある電源スイッチを押し電源を入れてください。

- 白色LED点灯：使用可能な状態です。
- 赤色LED点灯：電池容量が減少した状態です。新しい電池に交換ください。
- アルカリ電池をお使い下さい。電池電圧が低い、マンガン電池や充電電池では動作保証できません。
- 点灯しない：キャップのズレや閉め具合、電池の方向が違うなど、再度ご確認ください。
- 待機時間が約3分続きますと、自動で電源オフとなります。

感度調節方法と動作限界について

- 本製品は、お客様の様々な使用条件にマッチするためにタッチ感度を調節する機能を付加しております。
- ペン先にある調節部を回して最適な位置でご使用ください。なお、ご使用機種やアプリによって、感度のベストポイントが違う場合があります。
- 保護フィルム厚が0.5mm以上となりますと反応が極端に落ちる可能性があります。

黒色の先端部は、最短で6mm伸ばすと9mmとなります。



(ペン先短い) 感度:強 (ペン先長い) 感度:弱

使用上の注意

- 本製品をご使用前に、取扱い説明書をよくお読みください。
- 本機は防水仕様ではありません。水中に落としたり、水を被った場合は直ちに電源をOFFすると共に、乾燥させてください。
- 本製品の分解・改造を行わないでください。お使いのデバイスに不具合が発生する可能性があります、その場合保証はいたしかねますので、ご了承ください。
- 衝突や落下、機械的な圧力から本製品、特にペン先を保護してください。
- 電池挿入部・筐体は金属製ですが、変形させますと、電池が取り出せなくなる場合があります。
- 小さなお子様の手の届かない所で、ご使用・保管してください。
- 汚れた時は、柔らかい布で乾拭きしてください。シンナーやベンジンは表面を傷めますので使用しないでください。

使用上の注意

以下のような環境でのご使用や保管は避けてください。誤動作・不良の原因となります。

- ・温度が高いところ(40℃以上)や低いところ(0℃以下)
- ・直射日光のあたる場所や暖房器具の近く
- ・風呂場など湿気の多いところ
- ・窓を閉め切った自動車内、特にダッシュボード上など
- ・ほこりの多いところ

製品仕様

外形寸法	φ11.9mm、長さ約135mm
ペン先	φ1.9mm (特殊プラスチック:ポリアセタール)
本体重量	約17g (乾電池含まず)
電池	単4乾電池 (アルカリ電池推奨) ※マンガン電池や充電電池では動作保証できません。
使用時間	連続使用 10~12時間 (アルカリ電池) 通常使用にて約1か月 (電池や使用条件により差が生じます)

付属品

乾電池 1本/取扱説明書/保証書(本書)

保証内容

- 1.取扱説明書、注意事項に従った正常な使用状態で、お買上げ後6ヶ月間、本製品が万一故障した場合は、本保証書を製品に添付のうえ弊社修理受付窓口までお送りいただくか、表記のお買上げ店まで領収書と共にご持参いただければ無料で修理いたします。この場合交通費、送料および諸掛かりはおお客様のご負担となります。またお買上げ店と当社間の運賃諸掛かりにつきましても一部ご負担いただく場合があります。
- 2.保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
 - (1)取扱い上の不注意、誤用、乱用による故障及び損傷
 - (2)不当な修理、改造、分解、挿除、異常電圧に原因する故障
 - (3)火災、地震、水害などの天災地変、公害による故障及び損傷
 - (4)保管上の不備、手入れの不備による故障
 - (5)保証書の提示がない場合および必要事項(購入日、販売店名)の記入がない場合
 - (6)本保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in JAPAN)
- 3.保証書の再発行は致しませんので大切に保管してください。
- 4.本保証書の表示について、ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。

●お問合せ/修理受付窓口

STAYER

☎ 03-5315-4565 (平日10:00~12:00/13:00~17:00)

HP <http://www.stayer.co.jp>

Eメール:support@stayer.co.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番地2 TRビル6階